

6

両面テープ離型紙
3cm程度剥がして折り曲げ、
表面にマスキングテープで貼る

①リアウイング

②トラスビス
※後側のみ固定する

リアゲート樹脂パネル

※後側のみ固定する
②トラスビス (M5 × 15)

1. 車両からリアゲート樹脂パネルを外してください。
※この際、4 で外した樹脂クリップ(3ヶ所)を樹脂パネルの裏面に取り付けてください。
2. 図を参考にして、①リアウイング中央部裏面に貼った④両面テープの離型紙を3cm程度剥がして折り曲げ、①リアウイング表面にマスキングテープ等で貼ってください。
3. 図を参考にして、リアゲート樹脂パネルに①リアウイングをセットし、後側の穴位置を②トラスビスにて固定してください。この際、前側の穴位置が①リアウイングの取り付け穴位置と合っているか確認してください。

7

リアゲート裏面右側

樹脂パネル固定ビス

①リアウイング

④平ワッシャー

⑤スプリングワッシャー

③トラスビス (M5 × 25)
※仮固定する

1. ①リアウイングを取り付けた、リアゲート樹脂パネルを車両に取り付けてください。
※この際、ストップランプのコネクタを接続し、ウォッシャーホースを接続して、純正ビスにてリアゲート樹脂パネルを確実に固定してください。
2. 図を参考にして、①リアウイングを押さえながら、リアゲートを開けて、裏面より穴開けした位置を①リアウイング前側の取付穴位置に合わせて、③トラスビス、④平ワッシャー、⑤スプリングワッシャーにて仮固定してください。

8

※引き抜くように剥がす
⑦両面テープ離型紙

⑦両面テープ離型紙
※引き抜くように剥がす

1. 図を参考にして、⑦両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし①リアウイングを十分に圧着してください。
2. リアゲートを開けて、仮固定してあった③トラスビスを確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。