

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

**FIT** (GK3/5・GP5)

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル本体	1	③	ネット	1
②	タッピングビス 4×12	12			

取付方法

**1**

①フロントグリル裏面

③ネット

ピンにさしてネットを固定したら、ネットを内側に折込んでください。

1. 図を参考にして、③ネットをグリル裏面のピンにさして、ピンを折り曲げて固定してください。  
外周のネットをグリルのダクトに沿って折り曲げてください。

**2**

①フロントグリル

②タッピングビス  
※バンパーの裏側で固定する  
(12カ所)

1. 車両からフロントバンパーを外し、既存のフロントグリルを外してください。  
2. 図を参考にして、①フロントグリル下面の穴位置を車両バンパーの穴位置に合わせてセットして、②タッピングビスにてバンパー裏面から①フロントグリルを固定してください。(12ヶ所)

### アドバイス

- フロントバンパーと①グリルを②タッピングビスにて仮固定して、一度車両に合わせて左右の位置を確認してから②タッピングビスを確実に固定してください。

**3**

既存の樹脂クリップA

既存のインテーク

既存の樹脂クリップB

既存の樹脂カバー

A このクリップは単独固定です。

B

①フロントグリル

1. フロントバンパーを車両に取り付けてください。  
2. 図を参考にして、①フロントグリル本体上面の固定穴を車両インテーク、樹脂カバーと共締めにて既存の樹脂クリップにて固定してください。  
※樹脂クリップは2種類ありますので間違えないように注意してください。