

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	<b>FIT SHUTTLE HIBRID</b> <b>FIT SHUTTLE</b>
------	---

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。**⚠注意**  
 ●本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。  
 ●エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。  
 ●作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

### 構成部品

※作業をはじめめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントスポイラー本体	1	④	ブラックシール	2
②	タッピングビス 4×16	7	⑤	ダクト用ネット	2
③	ゴムワッシャー	8	⑥	フィッティングモール(グレー) (黒)	各1

※塗装済製品にはフィッティングモールは塗装色に近いどちらか1色が同梱されます。

### 取付方法

**1** ※左側も同様に貼る  
⑥フィッティングモール

⑥フィッティングモール

表面  
両面テープ  
裏面

①フロントスポイラー裏面  
付属の⑤ネット  
ネットを内側に折込んでください。

付属の⑤ネット

ピンを折り曲げて  
ネットを固定する

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーに⑥フィッティングモールを貼ってください。  
※左右各2ヶ所  
※⑥フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。

●モールドを貼り付ける形状が曲がりやすい箇所がある場合は、モールドの裏面の角にカッター等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

2. 図を参考にして、①フロントスポイラーに付属の⑤ネットを取り付けてください。  
 <1> ネットの網目にピンを通して根本まで差し込む。  
 <2> ピンを折り曲げてネットを固定する。  
 <3> ネットの外周をダクトに沿って折り曲げる。  
 ※ダクトの上側は車両バンパーとのクリアランスが狭いので、ネットをダクト面に沿うように十分に曲げてください。

**2** ④ブラックシール

※フロントスポイラーのダクト部に貼る

※ボディカラーが白やシルバー等の明るい色の場合は、ダクトの中にバンパーが見えます。より精悍な仕上がりにするため付属の④ブラックシールを貼ってください。

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーのダクト部の位置の車両バンパーに④ブラックシールを貼ってください。

※バンパーの汚れ・油脂を清掃して、取り除いてから貼ってください。

**3** ※車両とのすき間に合わせて枚数を調整する。  
③ゴムワッシャー

③ゴムワッシャー 車輻バンパー

①スポイラー本体

②

②

ドリル 3.2mm

※フェンダー折り返し部はバンパーの凹マーク位置に穴開けする

③ゴムワッシャー

①フロントスポイラー

※車両アンダーパネルに固定する

ドリル 3.2mm

マーキング

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットして、中央下面の穴位置をマーキングして(3ヶ所)外してください。

2. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(7ヶ所)  
※フェンダー折り返し部はバンパーの凹マークの位置に穴開けしてください。

ドリル 10mm

ストッパー

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

3. 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットして、②タッピングビスにて各取付部を締め過ぎに注意して固定してください。

※この際、フェンダー部の取付部に車両バンパーと①フロントスポイラーの間にすきがある場合は、③ゴムワッシャーをすき間に合わせた枚数を間に挟んで固定してください。