

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	FIT SHUTTLE HIBRID FIT SHUTTLE	MC前
------	-----------------------------------	-----

- ⚠ 注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ナンバーボックス本体	1	③	トラスボルト M5×10	2
②	取付ステー	2	④	U字モール (グレー) (黒)	各1

取付方法

1

②取付ステー

既存のクリップナット
※穴に合わせて差し込む

③トラスボルト

⑤U字モール

①ナンバーボックス裏面

1. 車両から、ナンバープレート、樹脂ナンバーベースを外し、ナンバーベースからナンバープレートを固定していたクリップナットを外してください。
2. 図を参考にして、①ナンバーボックスの上部の端面に⑤U字モールを貼ってください。
※⑤U字モールは、ボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。
3. 図を参考にして、①ナンバーボックス裏面に②取付ステーを穴位置を合わせてセットし、表側から③トラスボルトにて仮固定してください。
※この際、①ナンバーボックスの角穴に②取付ステーを合わせて位置決めしてください。
4. 図を参考にして、①ナンバーボックスの角穴に既存のクリップナットを穴位置を合わせて、差し込んでください。

2

既存のボルト

①ナンバーボックス

既存のボルト

ナンバープレート

1. 図を参考にして、①ナンバーボックスを車両に仮合わせして、②取付ステーの穴位置と、車両バンパーの取り付け位置が合っていることを確認し、仮固定していた③トラスボルトを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
2. 図を参考にして、①ナンバーボックスを車両にセットして、既存のボルトにて確実に固定してください。
3. 図を参考にして、ナンバープレートを既存のボルトにて、①ナンバーボックスに確実に固定してください。