



**2**

マーキング ※穴位置がずれないように型紙をまっすぐにして、テープでしっかり固定してください。

1. 図を参考にして、型紙の穴位置がずれないように型紙をまっすぐにして、テープでしっかり固定してください。
2. 図を参考にして、型紙の穴位置を純正ウイングにマーキングして純正ウイングを車両から外してください。

※リアゲートを開けて、上部左右のホールキャップを外し純正ナット左右2ヶ所を外し、上部中央に純正クリップ5カ所固定されていますので、注意しながら外してください。

**3**

ドリル 7.0mm

1. 図を参考にして、純正ウイングのマーキング位置をドリル(7mm)にて穴開けしてください。

**4**

5cm程度剥がして折り曲げ、表面にマスキングテープで貼る

両面テープ離型紙

②トラスビス

純正リアウイング

①リアウイング

③両面テープ離型紙 ※引き抜くように剥がす

③両面テープ離型紙 ※引き抜くように剥がす

1. 図を参考にして、①リアウイングに貼った③両面テープの離型紙を3cm程度剥がして折り曲げ、①リアウイング表面にマスキングテープ等で貼ってください。
2. 図を参考にして、純正リアウイングに①リアウイングを位置を確認しながらセットし、穴位置を②トラスビスにて仮固定してください。
3. 図を参考にして、純正リアウイングに①リアウイングをすき間が出ないように押し付けながら、③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
4. ②トラスボルトを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
5. 純正のリアウイングを純正クリップ、ナットにて車両に取付けてください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。