

3

1. ①フロントスポイラーに①LEDライトを前側から差し込み、裏面から③Oリング、②ライトストッパーの順に、①フロントスポイラーを挟み込むように確実に固定してください。
※コネクターが1本のLEDライトを端末にセットしてください。
2. 図を参考にして、①LEDライトの端子を隣どうしを接続してください。
片側の余った端子(メス)は④電源コードに接続してください。
3. 図を参考にして、④電源コードを挟み込んだり、垂れ下ったりしないように配線してください。

4

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(左右各2ヶ所)
2. ①フロントスポイラーを車両にセットして穴開けした部分を⑤タッピングビスにて仮固定してください。
※⑥ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。
3. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステー取付位置の車両樹脂クリップを外して、②取付ステーを③トラスボルト、④フランジナットにて取り付け、①フロントスポイラー下面の穴位置を合わせて③トラスボルト、④フランジナットにて仮固定してください。
4. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
5. ①フロントスポイラー中央の凹部に⑦エンブレムを貼ってください。

【△部断面図】

【位置決め寸法】

※車両とのすき間に合わせて枚数を調整する。

⑦エンブレム

①フロントハーフスポイラー

⑤タッピングビス

ドリル 3.2mm

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。