

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	SUZUKI スペース カスタム (MH53S)
------	-----------------------------

- ⚠ 注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアアンダースポイラー本体	1	③	ゴムワッシャー	4
②	タッピングビス 4×16	6	④	フィッティングモール(グレー) (黒)	1

取付方法

1

⑥フィッティングモール

①リアアンダースポイラー右側

※左側も同様に貼り付けてください。

1. 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに⑥フィッティングモールを貼ってください。
※⑥フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。

2

バンパーとフェンダーの
合わせ目

⑥モールの上端から

275mm

1. 図を参考にして、①リアアンダースポイラーを車両バンパーにセットし、サイド部分が図の寸法になるようにセットしてください。

●①リアアンダースポイラーを車両バンパーにセットする際は、両サイドリフレクター部分がきつめになっておりますので無理に押し込まずに片側ずつ車両バンパー側を押し込みながら徐々に嵌め込んでください。

3

※車両とのすき間に必要に応じて枚数を調整する。

③ゴムワッシャー

②タッピングビス

①スポイラー本体

車両バンパー

②タッピングビス

ドリル 3.2mm

①リアアンダースポイラー

ドリル 3.2mm

ドリル 3.2mm

1. ①リアアンダースポイラーをセットした状態で、穴位置（フェンダー折り返し部2ヶ所、①スポイラー下面4ヶ所）をドリル（3.2mm）にて穴開けしてください。

2. 穴開けした部分を②タッピングビスにて各穴位置を仮固定してください。
※③ゴムワッシャーは必要に応じて使用してください。

3. 全体のバランスを確認し、仮固定してあった各ビスを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。