



1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、フロント側の上側取付穴を車両樹脂クリップの穴位置に合わせて⑥タッピングビス (5×25) で仮固定し、取付位置を確認してください。
2. ①サイドステップのフロント側の下側の穴位置およびリア側の取付穴位置2ヶ所をマーキングしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップを車両から外して、フロント側マーキング位置 (フェンダーインナーカバー) をドリル (5mm) にて穴開けし、穴位置に合わせて⑦スピードナットを差し込んでください。
4. 図を参考にして、リア側マーキング位置をドリル (3.2mm) にて穴開けしてください。
5. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、④⑤⑥タッピングビス、⑫⑬ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑫⑬ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
6. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを十分に圧着してください。
7. 仮固定してあった④⑤⑥タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
8. 図を参考にして、②取付ステーA・③取付ステーBを⑩トラスボルトにて組み付け、③取付ステーBの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて⑨トラスボルト、⑧フランジナットにて仮固定してください。
9. ②取付ステーAのコの字の部分を車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、⑩トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
10. 仮固定してあった⑨トラスボルト、⑧フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。