



<車体への取り付け>

1. 各パーツを組付けたリアショートナンバーベースを車体リア部の穴位置に合わせて下側からセットして、各ハーネスを穴から上部に通して、既存のボルトにて上側から確実に固定してください。
この際、各種ハーネス等の挟み込み等に注意して作業を行ってください。
2. 各種ハーネス類を間違いがないように接続して、固定して、ウインカー、ナンバー灯の点灯を確認してください。
3. 図を参照して、リアショートナンバーベースの穴位置に合わせて④ナンバーステーをナンバープレートと共に既存のボルト、ナット、ワッシャーにて確実に固定してください。
4. 車体から外したシートキャッチ部、テールカウルを取り付けてください。
5. シートを取り付け、各灯火類の点灯確認を再度行って、ハーネス類の挟み込み等がないか確認をしてください。

⚠ 注意

- 取付後は、定期的に点検を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。
- 破損した場合は、必ず取り外してください。破損した状態で使用しないでください。
事故につながる恐れがあり、大変危険です。