



<左側の取り付け>

1. 純正のラジエターサイドパネルを外してください。
2. 図を参照して、ガソリタンク下のハーネスを固定しているステーに固定されている樹脂ファスナーを外してください。この際、樹脂ファスナーを外したハーネスを⑤結束バンドを使用して固定してください。
3. 図を参照して、②スペーサーをラジエターの穴位置に合わせて、薄い両面テープ等にて貼って、①カーボンラジエターシュラウドをかぶせてセットして、ラジエターと①カーボンラジエターシュラウドを⑥ボタンヘッドボルト、⑧樹脂ワッシャーにて仮固定してください。
4. 図を参照して、純正ビス、⑦樹脂ワッシャー、樹脂クリップ、③トラスボルト、④フランジナットを使用して各取付位置を仮固定してください。
5. 全体のバランスを確認して、各取付位置を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。
6. ガソリタンクを戻して、確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付後は、定期的に点検を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。
- 破損した場合は、必ず取り外してください。破損した状態で使用しないでください。事故につながる恐れがあり、大変危険です。